



Hartwachsöle

Arbeitsanweisung

Einfacher Oberflächenaufbau Schicht bildend für Holzböden glatt, gebürstet oder strukturiert innen im Privatbereich

Vor Arbeitsbeginn beachten Sie bitte „Wichtige Hinweise für den Holzboden-Oberflächenaufbau im Objekt“ sowie die technischen Merkblätter!

Materialien für Grundierung und Endbeschichtung

- | | | |
|---------------------------|----------------|--|
| - Hartwachsöl glänzend, | Art.Nr. 11500, | 30 - 40 ml/m ² pro Auftrag oder |
| - Hartwachsöl matt, | Art.Nr. 01555, | 30 - 40 ml/m ² pro Auftrag oder |
| - Hartwachsöl Weiß, | Art.Nr. 11501, | 30 - 40 ml/m ² pro Auftrag oder |
| - Hartwachsöl aufhellend, | Art.Nr. 11502, | 30 - 40 ml/m ² pro Auftrag |
| - Verdünnung für Öle, | Art.Nr. 00560 | |

Arbeitsgeräte und Hilfsmittel:

- Flächenpinsel* ≥ 100 mm, Pinsel 20 mm
- mittelgroße Farbwanne*
- Torktücher*

Grundierung:

- Hartwachsöl **aufrühren** und in die Farbwanne gießen
- Hartwachsöl mit ca. 2-3 cm der Pinselspitze aufnehmen und an der Abstreiffläche Überschüsse abstreifen.

Materialauftrag:

- ca. 10 cm vom Rand entfernt und ca. 3 Dielenbreiten Hartwachsöl auftragen dann in Richtung Rand und anschließend in Richtung roher Fläche verteilen.
- der erneute Auftrag wird in einem Abstand von ca. 20-30 cm zum Vorangegangenen begonnen und in diese Richtung verstrichen, der Rest Hartwachsöl wird wieder in Richtung roher Fläche verstrichen, usw.
- Ist der Materialauftrag abgeschlossen wird das Hartwachsöl einmal diagonal rechts dann diagonal links verteilt. Diese Arbeit ist sehr wichtig bei gebürsteten und/oder strukturierten Holzoberflächen und porigen Holzarten wie Eiche, Esche, Kastanie, Ruster/Ulme usw., um sicherzustellen, dass das Hartwachsöl das Holz gleichmäßig benetzt.
- Zum Schluss wird das Hartwachsöl in Holzmaserrichtung über die gesamte Länge ausgestrichen, um Auftrags- und Verteilungsspuren zu entfernen.

Trocknung: - 8-12 Stunden, am besten über Nacht

Endbeschichtung:

- die Endbeschichtung nur auf trockener Grundierung auftragen.

Prüfung des Trocknungsgrads einer Öloberfläche:

Eine trocken geriebene Handkante wird mit Druck auf die zu prüfende Fläche gedrückt und ruckartig abgehoben. Entsteht das Gefühl, dass die Haut etwas auf der Fläche kleben bleibt bevor sie sich löst, ist das Öl noch nicht trocken. Mit weiteren Oberflächenbehandlungen warten bis die Fläche trocken ist.

- Arbeitsweise wie unter Grundierung beschrieben

Trocknung: - 8-12 Stunden, am besten über Nacht.



Hartwachsöle

Arbeitsanweisung

Einfacher Oberflächenaufbau Schicht bildend für Holzböden glatt, gebürstet oder strukturiert innen im Privatbereich

Tipps und Tricks:

- Die Auftragsmenge von 30 – 40 ml/m² wird durch einen gut ausgestrichenen Pinsel erreicht.
- Überschüsse (geschlossen glänzende Stellen) in Fasen, Astlöchern, Vertiefungen (Pfützenbildung) vermeiden bzw. entfernen.
Hartwachsöl-Überschüsse mit Pinsel aufnehmen und an anderer Stelle aufstreichen, an der Abstreiffläche der Farbwanne abziehen oder den Pinsel mit Torktuch „trockenreiben“.

Weitere Informationen, sowie technische Daten, Sicherheitsbestimmungen und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern.

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns am besten telefonisch oder schicken Sie uns eine E-Mail. Telefonnummer und E-Mail Adresse finden Sie unten in der Fußzeile.

Ihr Naturhaus Team.