



Reinigungs- und Pflegeanweisungen für geölte oder gewachste Böden und Treppen innen im Privatbereich

Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, zum Einstieg ein paar **Allgemeine Hinweise:**

Ihr Fußboden/Treppe wurde mit hochwertigen Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Den Boden innerhalb der **ersten 14 Tage** nach dem Verlegen/der Fertigstellung **nur trocken reinigen**. Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich durch Schmutz- und Nässefänger.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Saugen oder Kehren.
- Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (z.B. Magic Glide, Filz) aus.
- Verwenden Sie möglichst keine Bodenbeläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Öl-Wachsoberflächen an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie Mikrofasertücher zur Reinigung des Bodens immer mit etwas Wasser bzw. Clean & Polish. Trockene Mikrofasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Endbeschichtung nachhaltig.
- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens setzt ein gesundes Raumklima voraus. Bei 18°C bis 20°C Raumtemperatur und 50%-60% relativer Luftfeuchte ist das ideale Raumklima erreicht. Niedere Luftfeuchte lässt das Holz schwinden – Fugenbildung -, höhere bringt es zum Quellen – oberflächliche Rauigkeit im schlimmsten Fall treten Bauschäden auf.

Mit dem NATURHAUS *Pflegeset für Fußböden* erhalten Sie unsere Produkte, die Sie zum Reinigen, Pflegen und Ausbessern Ihres Bodens benötigen. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS *Produkten* saniert werden. Eventuell bietet Ihr Fachbetrieb einen Servicevertrag für diese Wartungsarbeiten an.

Anweisungen für den Fachanwender

Industriell vorgefertigte oberflächenbehandelte Böden **müssen** nach dem Verlegen mit NATURHAUS *Refresher* oder - *Pflegeöl* eingepflegt werden! Ausnahme, wenn vom Hersteller endbehandelte Holzböden verlegt wurden.

Vor der Übergabe des Bodens an die **Bauherrschaft** ist sie nachweislich in die Reinigung und Pflege theoretisch und praktisch **einzuweisen!**

Eine Grundreinigung stark strapazierter und nicht mehr pflegbarer Böden oder Treppen ist empfehlenswerter Weise ebenfalls vom Fachanwender durchzuführen.



Anweisungen für den Endverbraucher Reinigen mit NATURHAUS

Grundsätzlich werden geölt und/oder gewachste Böden und Treppen trocken gereinigt. Bei leichten Verschmutzungen wird nur mit warmem klarem Wasser nebelfeucht gewischt. Bei stärkerer Verschmutzung wird eine Wischflotte hergestellt aus:

- *Clean & Polish* (wasserlöslicher Schmutz)

Dosierung der Wischflotte: Je nach Verschmutzung der Oberflächen
10 ml - 100 ml auf 4 l Wasser

Die Oberfläche damit nebelfeucht wischen. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem geeigneten Gerät erhöht den Glanz.

- *Refresher* (nicht wasserlöslicher Schmutz)

NATURHAUS *Refresher* **hauchdünn** mit Lappen auftragen, 1-3 Min. einwirken lassen, Fleck entfernen abschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen trockenreiben. Bei Bedarf den Arbeitsgang wiederholen.

Die **NATURHAUS Fleckfibel** gibt Ihnen Tipps, um z.B. helle Wasserflecken (mineralische Flecken), Kaffee-, Rotwein-, Saftflecken, etc.) zu entfernen. Anschließend die gereinigten Stellen mit Öl oder Wachs pflegen.

Pflegen mit NATURHAUS

- *Bodenmilch*

NATURHAUS *Bodenmilch* ist ausschließlich ein *Pflegemittel*. Mit dem Auftrag erhalten Sie einen zusätzlichen Schutzfilm. Die Bodenmilch nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden. Verdünnen Sie die Bodenmilch mit Wasser, um einen gleichmäßigen und Schlieren freien Auftrag zu erzielen.

Dosierung: Normal belastete Böden 200 ml auf 2 l (1:10)
Stark belastete Böden 500 ml auf 2 l (1: 4)
Die Dosierung kann bis 1 : 1 erhöht werden

Die Oberfläche damit in *Holzfaserrichtung* feucht wischen. Ab einem Mischungsverhältnis von 1:4 muss die Oberfläche nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem geeigneten Gerät z. B. FloorMac und weißem Pad aufpoliert werden. Durch Reinigung und alltägliche Belastung des Bodens wird dieser Schutzfilm nach und nach wieder entfernt und der Glanz lässt nach. Je nach Bedarf kann dann der ursprüngliche Glanz mit NATURHAUS *Bodenmilch* wieder hergestellt werden



Ausbessern

Ihr Naturboden behält seine einmalige Ausstrahlung und seine dauerhafte Belastbarkeit, wenn Sie oberflächliche Schäden und abgenutzte Stellen rechtzeitig beheben.

für gewachste Flächen

- ansatzfrei mit NATURHAUS *Hartwachs* oder *Cremewachs*

Schleifen Sie leicht nach dem Reinigen die auszubessernde Stelle mit dem Schleifpad in *Holzfaserrichtung* an. Oxidationshaut vom Hartwachs entfernen. Tragen Sie das gewählte Produkt mit einem fusselfreien Lappen, oder Ballentuch hauchdünn auf und verreiben es flächenübergreifend. Danach polieren Sie mit einem sauberen fusselfreien Lappen oder einem geeigneten Gerät aus z. B. Floormac und weißem Pad, bis sich die Fläche trocken anfühlt. Diese Fläche muss dann offen durchtrocknen. Nach 8 Std. ist die Belastbarkeit erreicht.

Geölte/gewachste Flächen

- mit NATURHAUS *Hartöl High Solid*, *Pflegeöl* oder *Hartwachsölen*

Die beschädigte Stelle mit Schleifpapier, Körnung 240, in *Holzfaserrichtung* flächenübergreifend leicht anschleifen. NATURHAUS *Decköl*, *Hartöl High Solid*, *Pflegeöl*, *Hartwachsöl* oder *Hartwachsöl matt* mit einem fusselfreiem Lappen dünn auftragen und kurz einwirken lassen. *Decköl*, *High Solid* oder *Pflegeöl* durch leichtes Auspolieren an den bestehenden Glanzgrad angleichen. Trocknung 6-8 Std. Den Hartwachsöl-Auftrag 8 Std. offen trocknen lassen. Je nach Schichtstärke der bestehenden Fläche diesen Vorgang wiederholen. Die Reparaturstelle mindestens eine Woche nicht voll belasten. In dieser Zeit Nässe und Feuchtigkeit vermeiden.

Sicherheit und Entsorgung

Gefahr von Selbstentzündung: Bei mit **Hartöl High Solid**, **Hartwachs**, **Cremewachs**, **Hartwachsölen**, **Refresher** und **Ambientic** behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anweisung aufgeführten Produkte.

Diese Anweisung basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.

(Version 015 / Juni 2017)



Naturhaus Pflegeservice.

Möchten Sie unseren Pflegeservice in Anspruch nehmen?

Er wird von zertifizierten Partnern durchgeführt.
Ihr Holzboden wird umfassend mit der Kraft der Natur in Stand gehalten durch

Auffrischen • Ausbessern • Renovieren

Unsere Partner finden Sie auf unserer Internetseite oder fragen Sie bei uns in Riedering nach.

Für Fragen und weitere Informationen erreichen Sie uns am besten telefonisch oder per E-Mail, unser Team hilft Ihnen gerne weiter:

NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstr. 8

83083 Riedering

Tel. 08036-30050

Fax 08036-300530

eMail: info@naturhaus.net

Internet: www.naturhaus.net